

KMX1

- Einfache Bedienung
- Ein -und Ausschalten Taste
- 5-stufige Temperaturregelung, 5 Dioden, die aktuelle Temperatureinstellung anzeigen
- Anti Freeze Funktion,
- Dichtungsstufe IPX4

1. Anweisung für die Installation des Mikroprozessoren-Heizungsgerätes
2. Vor der Installation des Heizungsgerätes machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut
3. Die Montage des Heizgerätes im Heizkörper darf ausschließlich von einem Installateur, der über die notwendigen Befugnisse verfügt, durchgeführt werden
4. Das Heizgerät darf an der frischen Luft nicht länger als 2 Sek. eingeschaltet werden
5. Das Heizgerät sollte in einer Installation, deren Temperatur 82 Grad Celsius übersteigen kann, nicht verwendet werden
6. Achtung

Technische Parameter	Nennspannung	230 V, 50 Hz
	Isolierungsstufe	Klasse I
	Dichtungsstufe	IPX4

Betriebsspannung: 230 V. Versorgen Sie das Gerät mit keiner anderen Betriebsspannung als 230 V!

7. Achtung! Schützen Sie den Heizkörper vor übermäßigem Druckanstieg der Flüssigkeit.

Wichtig: Belassen Sie in dem Elektroheizkörper ein Luftkissen oder das Heizkörperventil bei einer Zentralheizung geöffnet

Heizgerät mit einfachem Kabel

1. Setzen Sie das Heizgerät in die untere Öffnung des vertikalen Heizkollektors ein. 0:05
2. Drehen Sie das Heizgerät nur mithilfe des dafür vorgesehenen Schraubenschlüssels (Größe 22) ein.
0:12
3. Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass sich das Heizgerät vollständig unter der Wasserlinie der aufzuheizenden Flüssigkeit befindet. 0:18
4. Wichtig! Die Verbindung des Heizkörpers mit dem Heizgerät muss vollkommen abgedichtet sein. 0:28

Heizgerät mit festem Anschluss

1. Setzen Sie das Heizgerät in die untere Öffnung des vertikalen Heizkollektors ein. 0:04
2. Demontieren Sie den Riegel und den Abdeckungsdeckel. 0:05
3. Passen Sie die Länge des Abdeckungssockels an die Entfernung des Heizgerätes von der Wand an.
0:22
4. Drehen Sie das Heizgerät nur mithilfe des dafür vorgesehenen Schraubenschlüssels (Größe 22) ein.
0:59
5. Schließen Sie die Leitung des Heizgerätes an die elektrische Installation an. 1:05

Wichtig!

Braune Ader - Außenleiter (L)

Blaue Ader: Neutraleiter (N)

Grün-gelbe Ader - Schutzleiter (PE)

6. Montieren Sie den Abdeckungsdeckel und den Riegel. 1:21
7. Vor dem Einschalten ist es sicherzustellen, dass sich das Heizgerät vollständig unter der Wasserlinie der aufzuheizenden Flüssigkeit befindet. 1:30
8. Wichtig! Die Verbindung des Heizkörpers mit dem Heizgerät muss vollkommen abgedichtet sein. 1:30