



Fehlermeldung:
Error message:
Message d'erreur:

	Verbindung	Connecting	Connectant
OK	Verbindungsfehler	Connecting error.	Erreur dans la connexion
OK	OK	OK	OK
READ	Keine Daten. Daten aus Sensor einlesen oder OK drücken um Menü anzuzeigen	No data. Read data from sensor or press OK to show menu.	Absence de données. Lire des données du capteur rou appuyez sur OK pour afficher le menu.
OK	Read OK	Read OK	Lire OK



